Téléporté Téléski Damage Neige de culture Revêtements de sol



Support VTT Back Rack





Reférence article: 07222 / 07223

Le BACK RACK a été conçu pour les Télésièges nécéssitant un débit accru. Il permet d'embarquer 2 à 3 VTT en toute sécurité. Le Back Rack bénéficie d'une attestation CE. Du fait de la disposition arrière des VTT il ne déséquilibre pas le siège transversalement. Le VTT est très facile à charger et cette opération peut se faire par les clients ou par le personnel d'exploitation.

Le déchargement est également très aisé et ne nécessite à aucun moment de devoir soulever le VTT, il suffit de le retenir. La tenue du VTT durant le voyage est optimum et tous les contacts du VTT avec le dispositif se font sur les pneus.

Capacité de charge : suivant type de siège - 2 VTT à 30 kg S'adapte à tous types de sièges pince fixe et débrayable. Montage rapide : par colliers M10 Poids du système : env. 25 kg

Avantages du système :

- Construction soignée en utilisant beaucoup l'aluminium.
- · Aucun mécanisme, fiabilité et longévité maximale
- Design des composants et élimination de toutes arrêtes saillantes
- · Facilité et rapidité de montage.
- Compatible avec tous types de télésièges
- Adapté à tous types et toutes tailles de vélo





1/2

Téléporté Téléski Damage Neige de culture Revêtements de sol



Support VTT Back Rack

Principes de chargement et déchargement

Principe 1:



1.Le client charge le VTT

2. Le client passe devant le siège



3. Le client passe derrière le siège et décharge le VTT

Principe 2:



1.Le client charge le VTT

2. Le client passe devant le siège



3. L'exploitant décharge le VTT

Principe 3:



1.. L'exploitant charge le VTT



2. Le client passe derrière le siège et décharge le VTT





2/2